

VOSTOK ST-201

К сожалению, в Инструкции по эксплуатации для носимой радиостанции VOSTOK ST-201 допущена ошибка (неверно указаны режимы работы рабочих каналов запрограммированных по умолчанию (заводские установки)).

Правильно Страница 24 выглядит так:

РАБОЧИЕ КАНАЛЫ (заводские настройки):

№	Наименование	Частота	Режим работы
1	LPD 1	433.0750 МГц	Аналоговый
2	LPD 2	433.1000 МГц	Аналоговый
3	LPD 3	433.1250 МГц	Аналоговый
4	LPD 4	433.1500 МГц	Аналоговый
5	LPD 5	433.1750 МГц	Аналоговый
6	LPD 6	433.2000 МГц	Аналоговый
7	LPD 7	433.2250 МГц	Аналоговый
8	LPD 8	433.2500 МГц	Аналоговый
9	LPD 9	433.2750 МГц	Аналоговый
10	LPD 10	433.3000 МГц	Аналоговый
11	LPD 11	433.3250 МГц	Аналоговый
12	LPD 12	433.3500 МГц	Аналоговый
13	LPD 13	433.3750 МГц	Аналоговый
14	LPD 14	433.4000 МГц	Аналоговый
15	PMR 1	446.00625 МГц	Цифровой
16	PMR 2	446.01875 МГц	Цифровой