

СКДВП NSR NBW-1000 Grounding / Заземление

Проверьте визуально версию платы в Junction Box.

В зависимости от версии – подключите или исключите заземление.

=====

Эту версию - не заземлять:



«The shield of NBW-1000 is 0V of DC input, it should not connect to GND»

=====

В этой версии - подключите заземление:

