

# PR-300 取扱説明書

本機は工場出荷時に入力電源電圧 AC220V・ヒューズ 5A で設定されています。船内電源が AC100V、110V、200V の場合は、内部の入力タップを変更してください。また、AC100V/110V の場合は LINE 側ヒューズを 10A に交換してください。

The transformer taps for input voltage has been set to 220VAC (Fuse 5A) at the factory. If necessary, change transformer taps setting according to ship's mains. Also change the LINE side fuse to 10A for 100/110 VAC ship's mains.

