# LTV-ICDM1-B423L-F3.8

# **ІР-видеокамера**



Инструкция по быстрому запуску с помощью iPhone и iPad Версия 1.1



ООО «ЛУИС+Центр» www.ltv-cctv.ru Данное руководство по быстрому запуску предназначено для быстрой установки и настройки IP-камеры и содержит только базовую информацию по функциям видеокамеры и различным настройкам. Перед подключением, настройкой и работой с IP-камерой, пожалуйста, полностью ознакомьтесь с Инструкцией по установке и эксплуатации.

Удаленный доступ полностью совместим с:

- 1. Internet Explorer на Windows OS;
- 2. iPhone, iPad и устройствами на платформе Android.

Данное руководство по быстрому запуску предполагает, что ваше сетевое соединение имеет тип «беспроводной роутер - модем». Для другого типа соединения, пожалуйста, обратитесь к инструкции «LTV-ICDM1-B423L-F3.8. Расширенные сетевые настройки» на сайте <u>www.ltv-cctv.ru</u>.

#### 1. Сборка и установка

1. Закрепите круглое основание кронштейна там, где камера должна быть установлена.



Рис.1. Схема сборки камеры LTV-ICDM1-B423L-F3.8

2. Соберите кронштейн и камеру и отрегулируйте угол обзора камеры.

3. Подключите питание камеры.

Видеокамера LTV-ICDM1-B423L-F3.8 также поддерживает тип питания PoE. За более подробной информацией обратитесь к *разделу «Соединение по PoE»* данной инструкции.

#### 2. Перед началом работы

Прежде чем конфигурировать настройки сети с помощью iPhone/iPad, убедитесь, что:

• Вы используете собственный ADSL или кабельное подключение к сети интернет для упрощения конфигурирования сети (*рекомендуется*);

 Ваша камера соединяется с вашим беспроводным роутером с помощью кабеля RJ-45, она подключена к источнику питания и включена, индикатор статуса LAN (<sup>3</sup>) постоянно горит (не мигает);



Рис.2. Схема подключения оборудования

- Вы установили мобильное приложение EagleEyes-Lite или EagleEyes-Plus на ваш iPhone или iPad. Если нет, загрузите их из магазина мобильных приложений App Store.
- Ваш беспроводной роутер поддерживает UPnP, и эта функция включена (опционально);
- Вы проверили IP-адрес, используемый вашим беспроводным роутером, как написано ниже, и записали его. Он понадобится вам позже.

ni 🗢 Settings Wi-Fi	13:37 Networks	Ø 43% ■	will 🗢	13:37 WLAN03	0 43% ⊒
Wi-Fi	(		Forg	jet this Netw	ork
Choose a Netw	ork		IP Address		
CPD1_11_Te	st	- ∻ 📀	DHCP	BootP	Static
CPD3_system	m9		IP Address	192	2.168.2.199
Other		>	Subnet Mas	<b>ik</b> 25:	5.255.255.0 192.168.2.1
Ask to Join Ne	tworks (		DNS		192.168.2
Known netw automatically. If	rorks will be jo no known net	bined works are	Search Don	nains	
available, you will	be asked bef	ore joining	Client ID		

Рис.3. Определение IP-адреса роутера

Соедините ваш iPhone/iPad с роутером, к которому подключена камера, и перейдите «Настройки» – «Wi-Fi». Выберите значок ">" рядом с выбранной беспроводной сетью. Роутер: IP-адрес вашего роутера.

# 3. Конфигурирование с помощью iPhone/iPad

Шаг 1: Соедините ваш iPhone/iPad с роутером, к которому подключена камера.



Рис.4. Соедините камеру, роутер и iPhone/iPad

Шаг 2: Откройте мобильное приложение EagleEyes-Lite (или EagleEyes-Plus) и нажмите "+" для добавления нового устройства. Затем нажмите «Поиск локальной сети» («Local Network Search») для поиска вашей сетевой камеры.

Показанный ІР-адрес – адрес, присвоенный вашей камере роутером.

ati 🗢	13:38	© 43% 📰	atti 🗢 13:38 © 43% 📼
Cancel		Save	Back
Port	Required		192.168.2.161 IPCAM (FIXED) 00:0e:53:e6:e3:b2
Username	Required		
Password	Required		IP-адрес, присвоенный камере вашим роутером
Get Type	Unknown		
Optional			
Audio	OFF		
Quality	BEST	٥	
Local	Network Search	<b>`</b>	

Рис.5. Добавление нового устройства

Если вы не можете найти камеру, убедитесь, что индикатор статуса LAN (<sup>3</sup>) постоянно горит, подождите 3 минуты и запустите поиск снова.

Шаг 3: Выберите IP-адрес, чтобы зайти на страницу настроек, и смените тип IPадреса с DHCP на Static.

Номер порта по умолчанию – 88. Вы можете поменять его на любое значение в пределах 1...9999 (например, 8080), если порт номер 88 занят/заблокирован.



Рис.6. Укажите номер порта

Запишите IP-адрес и номер порта, которые видите. Они понадобятся в шаге 7.

Шаг 4: Выберите «Применить» («Apply») для подтверждения изменений и подождите до тех пор, пока не увидите сообщение «Выполнено» («Done») или «Не выполнено» («Fail»).

Независимо от того, какое сообщение вы увидели, следуйте инструкциям:

- Для «Выполнено» («Done») вы автоматически вернетесь на страницу новых устройств.
- Для «Не выполнено» («Fail») выберите значок 🔊 в верхнем правом углу. Вам будет предложено выбрать «DDNS» или «Local IP». Выберите «DDNS» и возвращайтесь на страницу новых устройств.

11 🗢	13:40 🔍	13 % 💶
Back		-20
DNS	168.95.1.1	
Account		
User Name	admin	
Password	*****	
MAC	00:0e:53:e6:e3:	Статус изменится при выборе "Применить" ("Apply")
DDNS MACOOO	E53E6E382 ddns eagleey	Processing
Status	Processing	"Выполнено" ("Done") или "Не выполнено" ("Fail")
(	Apply	

Рис.7. Дождитесь сообщения о статусе «Выполнено» / «Не выполнено»

Шаг 5: На странице новых устройств задайте название этому соединению в строке «Название» («Title») и выберите «Сохранить» («Save»). Затем продолжите шаги 6-7 для настройки переадресации портов.

atil 🗢	13:40 @ 43% 🖙
Cancel	Save
Required	
Title	my home
IP Address	MAC000E53E6E3B2
Port	88
Username	admin
Password	••••
Get Type	IPCAM (FIXED)
Optional	
Audio	OFF

Рис.8. Дайте название соединению

Шаг 6: Откройте веб-браузер на iPhone и введите IP-адрес вашего беспроводного роутера («192.168.2.161» в нашем примере) для доступа.

**Шаг 7**: Перейдите к странице конфигурации переадресации портов (или виртуального сервера).

Настройка переадресации портов или виртуального сервера могут различаться в зависимости от бренда роутера. За детальной информацией обратитесь к инструкции роутера.

После этого введите IP-адрес и номер порта, полученные в *шаге 3*, и активируйте это правило.

Возьмем роутер D-Link в качестве примера. Перейдите «Advanced» - «Port Forwarding».

DIR-635	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT
VIRTUAL SERVER PORT FORWARDING PORT FORWARDING This option is used to open This option is only applicable to the INTERNET session. This option is only applicable to the I				Helpful Hints Check the Application Name drop down menu for a list of predefined applications. If you select one of the predefined applications, click the arrow button	
ACCESS CONTROL	24 - PORT FORW	ARDING RULES			next to the drop down menu to fil out the
INBOUND FILTER			Ports to Oper		You can select a
FIREWALL SETTINGS	Name		TCP	Schedule	computer from the list
ROUTENG ADVANCED WIRELESS	IP Address 192.168.2.161	Computer Name		Inbound Filter	Computer Name drop down menu, or you can manually enter the

Рис.9. Пример настройки переадресации портов на роутере D-Link

IP Address: IP-адрес, полученный в шаге 3.

Ports to Open: Номер порта, полученный в шаге 3.

Шаг 8: Проверьте статусные индикаторы « <sup>2</sup> » и « <sup>4</sup> » и убедитесь, что они оба постоянно горят (не мигают).

- Если оба условия выполнены, продолжите проверять ваше соединение, как указано в *разделе 4 «Проверьте соединение»*;
- Если индикатор « **\***» продолжает мигать, вернитесь к шагу 1 и сконфигурируйте настройки вашей сети снова.

## 4. Проверка соединения

После того, как вы закончили настройку сети, проверьте соединение, как указано ниже.

Шаг 1: Переключите режим сети на вашем iPhone/iPad на режим 3G.

Шаг 2: Запустите мобильное приложение EagleEyes и выберите соединение, которое вы только что добавили, чтобы увидеть, что вы можете успешно подключиться к камере.

- Если да, ваша сеть настроена успешно.
- Если нет, переходите к шагу 3.

Шаг 3: Переключите режим сети на вашем iPhone/iPad на режим wireless.

Шаг 4: Запустите мобильное приложение EagleEyes и добавьте новое соединение с IP-адресом (в нашем примере 192.168.2.161) и номером порта (в нашем примере 88), которые вы получили в шаге 3 *раздела 3 «Конфигурирование с помощью iPhone/iPad»*.

Настройте соединение с помощью iPhone/iPad. После этого посмотрите, можете ли вы получить доступ к камере с помощью нового соединения.

- Если да, вернитесь к шагам 6-7 *раздела 3 «Конфигурирование с помощью iPhone/iPad»* для настройки переадресации портов.
- Если нет, еще раз начните с шага 3 *раздела 3 «Конфигурирование с помощью iPhone/iPad»* для изменения конфигурации вашей камеры.

#### 5. Изменение учтенной записи по умолчанию

Для обеспечения сохранности учетной записи после завершения настройки сети, пожалуйста, подключитесь к камере и выберите > «Дополнительные настройки» («Advance Setup») > «Учетная запись» («Account») для того, чтобы заменить имя пользователя и пароль, используемые по умолчанию.

	atti 🗢	18:47	Ø 58 % ■
	Back		_
anti 🗢 18:47 🗢 5	3 % 💷	Edit user inf	fo
Account Configuration	Userna	meadmin	
Username User Level Life Tin	Passw	ord	
admin SUPERVISOR INFINIT	E Conf Passw	irm ord	
(Add ) Edit ) Delete ) Home	User Le		
	Life Ti		V
Edit		Save Account	t List

Рис.10. Изменение учетной записи

#### Заводские настройки (настройки по умолчанию)

ІР-адрес	192.168.1.10	Имя пользователя	admin
Номер порта	88	Пароль	admin

#### Индикаторы статуса

Индикатор	lan 🖁	🗲 Интернет
Постоянно горит	Есть соединение	Есть соединение
Мигает*	Нет соединения	Нет соединения*

\* Настройка 3G-соединения не закончена, если индикатор сети Интернет ( →) мигает в следующем режиме: 5 секунд горит – 0,5 секунды не горит – 0,5 секунды горит – 0,5 секунды не горит – 5 секунд горит.

За дополнительной информацией обратитесь к Инструкции по установке и эксплуатации <u>www.ltv-cctv.ru</u>.

#### Описание камеры



Микрофон





Рис.12. Вид камеры LTV-ICDM1-B423L-F3.8 сзади

#### Соединение по РоЕ

Эта функция доступна только для видеокамер с поддержкой РоЕ.

Соединение по РоЕ доступно только в том случае, если ваш роутер или свитч (концентратор) поддерживают эту функцию. Если ваш роутер или свитч не поддерживают соединение по РоЕ, вам необходимо дополнительно приобрести РоЕ-инжектор. Пожалуйста, обратитесь к техническому специалисту за консультацией.



Рис.13. Схема подключения по РоЕ

## Управление EagleEyes

Запустите мобильное приложение EagleEyes для того, чтобы войти в адресную книгу:

1	Инфо (Info)	Выберите, чтобы узнать больше, как пользоваться EagleEyes и найти		
		демо-ролики.		
2	Панель инстру-	Первые две кнопки слева используются для адресной книги; оставшиеся		
	ментов (Tool bar)	две – это кнопки специального назначения.		
3	Hастройки (Setting)	Конфигурирование параметров, имеющих отношение к EagleEyes.		
Вы	Выберите соединение камеры, чтобы попасть в раздел «Живое видео и управление» («Live View &			
Control»):				
4	Конфигурация	Выберите, чтобы попасть на страницу конфигурации и изменить некоторые		

4	Конфигурация	Выберите, чтобы попасть на страницу конфигурации и изменить некоторые
	(Configuration)	настройки камеры.



Рис.14. Шаги 1-4 управления EagleEyes

За более подробной информацией об управлении EagleEyes посетите веб-сайт <u>www.ltv-cctv.ru</u>.

#### Вопросы и ответы

# 1. Я не могу подсоединиться к этой камере через сеть 3G, но она работает в моей беспроводной сети. Почему?

Настойка вашей сети не полностью закончена. Пожалуйста, установите переадресацию портов, как описано в *разделе 3 «Конфигурирование с помощью iPhone/iPad»* (шаги 7-8).

#### 2. Видео изображение прерывистое. Почему?

На плавность изображения может влиять пропускная способность локальной сети, производительность роутера, пропускная способность сетевого клиента, сложность «живого» видео и т.д.

Для того чтобы иметь наиболее плавное изображение, рекомендуется выбирать «QVGA»; для наилучшего качества изображения выберите «SXGA»; для того, чтобы иметь нормальную плавность и качество изображения, выберите «VGA».

#### 3. Изображение нечеткое. Почему?

Камера могла потерять фокус. Пожалуйста, поверните объектив для регулировки.

#### 4. «Живое» видео продолжает дрожать. Почему?

Пожалуйста, попробуйте отрегулировать частоту тока до 60 Hz или 50 Hz с вашего iPhone. Для этого выберите , чтобы попасть на страницу настройки конфигурации IP-камеры («IPCAM Configuration page»). Затем перейдите «Дополнительные настройки» («Advance Setup») > «Камера» («Camera»), чтобы изменить настройки.

Еще больше советов по установке, а также вопросов и ответов о приложении EagleEyes вы найдете на сайте <u>www.ltv-cctv.ru</u>.