LTV-ICDM2-E8230L-V

Уличная купольная антивандальная ІР-видеокамера с ИК-подсветкой



Инструкция по быстрому запуску

Версия 1.1



www.ltv-cctv.ru

Данное руководство по быстрому запуску предназначено для быстрой установки и настройки IP-камеры и содержит только базовую информацию по функциям видеокамеры и различным настройкам. Перед подключением, настройкой и работой с IP-камерой, пожалуйста, полностью ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации.

1. Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- ІР-камера;
- инструкция по быстрому запуску;
- CD-диск;
- шестигранный ключ;
- крепежный комплект;
- шаблон для разметки крепежных отверстий.

2. Установка

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что стена достаточно прочная, чтобы выдержать тройной вес видеокамеры. Если стена недостаточно прочная, камера может упасть и прийти в негодность.

Шаг 1. Ослабьте винты с помощью шестигранного ключа. Снимите защитный колпак и положите его на неабразивную поверхность (рис.2.1).



Рис.2.1. Снятие защитного колпака LTV-ICDM2-E8230L-V

Шаг 2. Используя шаблон, разметьте крепежные отверстия на потолке / стене для крепления видеокамеры. Проделайте отверстия для вывода кабелей питания и передачи видеосигнала. Проложите кабели под потолком или по поверхности. Если необходимо, чтобы кабели были заведены в потолок / стену, просверлите отверстия и проведите кабель через них.

Используйте саморезы для закрепления основания камеры на потолке / стене, как показано на рис.2.2.



Рис.2.2. Крепление основания видеокамеры LTV-ICDM2-E8230L-V

Шаг 3. Направьте объектив на желаемую зону наблюдения. Сфокусируйте объектив.



Рис.2.3. Настройка видеокамеры LTV-ICDM2-E8230L-V

Шаг 4. После завершения настройки объектива наденьте защитный колпак и закрепите его (рис.2.4).



Рис.2.4. Установка защитного колпака LTV-ICDM2-E8230L-V

3. Соединения



Рис.2.1. Разъемы LTV-ICDM2-E8230L-V

Video out	Видео выход BNC	Alarm COM	Тревожный выход СОМ
НР	Аудио выход	Alarm GND	Тревожный GND
MIC	Подключение микрофона	Alarm In	Тревожный вход
DC 12V	Разъем питания	RS-485	Интерфейс RS-485
LAN	Сетевой разъем RJ45	GND	GND
Alarm NO	Тревожный выход NO	Default	Сброс/перезагрузка, замкнуть с GND

4. Сетевое подключение (IE/Internet Explorer)

Вы можете подключить IP-камеру к сети LAN или WAN. Возьмем для примера браузер IE 6.0.

4.1. LAN (локальная сеть)

По сети существует две возможности доступа к ІР-камере:

- 1. доступ с помощью IP-Tool;
- 2. прямой доступ с помощью браузера IE.

4.1.1. Доступ с помощью ІР-Тооі

Шаг 1. Убедитесь, что ваш компьютер и IP-камера находятся в одной подсети, и на вашем компьютере установлена программа IP-Tool, которая идет на CD-диске в комплекте поставки.

Шаг 2. Используйте программу IP-Tool для настройки сетевых параметров IP-камеры.



Дважды кликните на иконку **—** н обеспечение, как показано на рис.4.1.1.1.

IP Tool Deale	er 1.8.2	.8					614 T. 11 HUMAN & TTUMPT	Idie I Neures				
	2 N	/anac	aeme	nt too	ols			1989	11591	59171		10-4 V
			,							- State		
імя устройст	ва	IP agpecc	маска подсети	Шлюз	Дата порта	HTTP порт	MAC	DHCP	Тип устройства	Версия прошивк	и Software Build D) at
V-ICDM2-E62	230L-V	93.171.136.214	255.255.255.0	93.171.136.254	9008	80	00:18:AE:35:55:85	not started	IP Camera	3.3.2	20130807	
V-ICDM1-E82	230L-F	93.171.136.174	255.255.255.0	93.171.136.254	9008	80	00:18:AE:35:55:C8	not started	IP Camera	3.3.3.beta3	20130807	
V-ICDM2-E82	230L-F	93.171.136.226	255.255.255.0	93.171.136.254	9008	80	UU:18:AE:34:A8:94	not started	IP Camera	3.3.2	20130807	
VICDM2-E62	23UL-F	93.171.136.134	255.255.255.0	93.171.136.254	9008	80	UU:84:24:43:0F:69	not started	IP Camera	3.3.2	20130807	
VHCDM2-E82	23UL-V	93.171.136.215	200.205.205.0	93.171.136.254	9008	80	00:18:AE:37:5E:02	not started	IP Camera	3.3.2	20130807	
/-ICDM1-E6/	230L-F	93.171.136.209	255.255.255.U	93.171.136.254	9008	80	00:18:AE:37:5E:26	not started	IP Lamera	3.3.3.Deta3	20130807	
7-1CDIMZ-E42	230	33.171.136.234	255,255,255,0	33.171.136.234	5008	00	00.10.AE.37.27.02	nut statteu	IP Camera	3.3.2	20130007	-
					101							
ev. Name:	PTZ		IP:	93.171.1	36.230	DNS1:	8.8.8.8	3	Kernel Ve	er: 2	0111010	
IAC Addr.:	00:18:	AE:34:A8:53	Sub Mask:	255.255	.255.0	DNS2:	8.8.8.8	3	Hardware	Ver: 1.	2	
ev. Type:	IP Car	nera	Gateway:	93.171.1	36.254	Http Por	it: 80		Software	Ver: 3.	3.2	
	9008		Duild Dates	2013070	15							

Рис.4.1.1.1. Программа IP-Tool

Программа IP-Tool автоматически найдет устройство после его включения. После запуска программы IP-Tool и выбора вашей IP-камеры из списка, вы можете проверить информацию об IP-камере. Если вы не можете понять, какая камера в списке ваша, вы можете идентифицировать вашу камеру по MAC-адресу.

Правой кнопкой мыши щелкните на информации об устройстве и выберите «network setup». После этого появится окно сетевых настроек, как показано на рис.4.1.1.2.

Networt set	up	
Local Config		Device config
Adapter	Realtek PCIe GBE Fan	IP 192.168.6.22 DNS1: 0.0.0.0
IP	192.168.6.20	Subnet 255 . 255 . 255 . 0 DNS2: 0 . 0 . 0 . 0
Subnet Mask:	255.255.255.0	
Gateway:	192.168.6.1	Gateway: 192 . 168 . 6 . 1
DNS1:	192.168.6.1	User Name admin 🗸
DNS2:	210.53.31.2	Password •••••
Tip: Please che	eck if password is correct, w	hen IP address setup fails OK Cancel

Рис.4.1.1.2. Окно сетевых настроек в IP-Tool

Например, адрес подсети, в которой находится компьютер – 192.168.х. Измените IP-адрес, маску подсети, шлюз IP-камеры так, чтобы они были в одной подсети с компьютером. Возьмем 192.168.6.22 для примера. После изменения данных введите имя пользователя и пароль, а затем нажмите кнопку ОК для сохранения настроек.

ВНИМАНИЕ: По умолчанию значения имени пользователя и пароля следующие:

Имя пользователя: admin

Пароль: 123456

IP Tool Dealer 1.8.	2.8									
IP	Vana	aeme	nt to	ols					59171	
								Contraction of the local division of the loc		
1мя устройства	ІР адресс	маска подсети	Шлюз	Дата порта	HTTP порт	MAC	DHCP	Тип устройства	Версия прошивк	и Software Build D
V-ICDM2-E6230L-V	93.171.136.214	255.255.255.0	93.171.136.254	9008	80	00:18:AE:35:55:85	not started	IP Camera	3.3.2	20130807
V-ICDM1-E8230L-F	93.171.136.174	255.255.255.0	93.171.136.254	9008	80	00:18:AE:35:55:C8	not started	IP Camera	3.3.3.beta3	20130807
V-ICDM2-E8230L-F	93.171.136.226	255.255.255.0	93.171.136.254	9008	80	00:18:AE:34:A8:94	not started	IP Camera	3.3.2	20130807
V-ICDM2-E6230L-F	93.171.136.134	255.255.255.0	93.171.136.254	9008	80	00:84:24:43:0F:69	not started	IP Camera	3.3.2	20130807
V-ICDM2-E8230L-V	93.171.136.215	255.255.255.0	93.171.136.254	9008	80	00:18:AE:37:5E:02	not started	IP Camera	3.3.2	20130807
V-ICDM1-E6230L-F	93.171.136.209	255.255.255.0	93.171.136.254	9008	80	00:18:AE:37:5E:26	not started	IP Camera	3.3.3.beta3	20130807
V-ICDM2-E4230	93.171.136.234	255.255.255.0	93.171.136.254	9008	80	00:18:AE:37:27:C2	not started	IP Camera	3.3.2	20130807
4	33.171.136.230	200,200,200.0	93.171.136.294	9008	80	UU:18:AE:34:A8:53	success	IP Lamera	3.3.2	20130705
				111				1	1	
ev. Name: PTZ		IP:	93.171.1	36.230	DNS1:	8.8.8.	8	Kernel Ve	er: 2	0111010
	0.45-04-40-52	_	OFF OFF	2EE 0		0.000	0		1	2
IAC Addr.: 00:1	5:AE:34:A8:53	Sub Mask:	205.255	.200.0	DNS2:	8.8.8.	8	Hardware	Ver: 1	2
Dev. Type: IP Ca	amera	Gateway:	93.171.1	36.254	Http Por	t: 80		Software	Ver: 3	3.2
) ata Port: 9008	}	Build Date:	2013070	15	_				1	
- and - one		D and D dto.								

Новый ІР-адрес устройства после изменения будет показан, как представлено на рис.3.1.1.3.

Рис.4.1.1.3. Программа IP-Tool

Шаг 3. Используйте IP-Tool для подключения к IP-камере. Дважды щелкните правой кнопкой мыши на IP-адресе и выберите «browse with IE» («просмотр с помощью IE»). После этого система откроет браузер IE, как показано на рис.4.1.1.4. Браузер IE автоматически запустит элемент управления ActiveX. Проверьте настройки безопасности вашего браузера, установка элементов ActiveX должна быть разрешена. После того, как элемент управления ActiveX установится, появится окно авторизации.

	Версия клиента: 2.1.1.2
Имя польз.	admin
Пароль	*****
Тип битрейта	1 1080P 25fps
Язык	Русский
	🗹 сохранить пароль
0	Cancel

Рис.4.1.1.4. Окно авторизации в браузере

Введите имя пользователя и пароль, после чего нажмите кнопку «ОК» для входа.

ВНИМАНИЕ: Пользователь также может вручную запустить WEB-браузер и ввести в адресной строке IP-адрес видеокамеры. По умолчанию значения имени пользователя и пароля следующие:

Имя пользователя: admin

Пароль: 123456

4.1.2. Прямой доступ с помощью ІЕ

Сетевой сервис по умолчанию:

IP-адрес: 192.168.0.201 HTTP: 80 Маска подсети: 255.255.255.0 Порт данных: 9008 Шлюз: 192.168.0.1 При использовании IP-камеры в первый раз, используйте при соединении указанные выше значения по умолчанию.

Шаг 1. Вручную установите IP-адрес на компьютере. Сегмент сети должен быть таким же, как значения по умолчанию на IP-камере. Щелкните правой кнопкой мыши на иконке «Сеть» на рабочем столе вашего компьютера и выберите пункт «Свойства», как показано на левой части рис.4.1.2.1. Щелкните правой кнопкой мыши по значку «Подключение по локальной сети» и во всплывающем окне выберите «Свойства», как показано на правой части рис.4.1.2.1.



Рис.4.1.2.1. Доступ к свойствам сети

Выберите «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IP)». На закладке «Основные» введите IPадрес и прочую сетевую информацию о компьютере, согласно рис.4.1.2.2.

nternet Protocol (TCP/IP)Properties 🛛 🛛 🛛					
General					
You can get IP settings assigned at this capability. Otherwise, you need the appropriate IP settings.	utomatically if your network supports to ask your network administrator for				
O Obtain an IP address automati	ically				
• Use the following IP address:					
<u>I</u> P address:	192.168.0.220				
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0				
Default gateway:	192.168.0.1				
O D <u>b</u> tain DNS server address au	utomatically				
• Use the following DNS server	addresses:				
Preferred DNS server:	192.168.0.1				
Alternate DNS server:	· · ·				
	Ad <u>v</u> anced				
	OK Cancel				

Рис.4.1.2.2. Ввод сетевой информации

Шаг 2. Откройте браузер IE, введите значения IP-камеры по умолчанию и нажмите «Enter». Браузер IE загрузит элемент управления Active X автоматически.

Шаг 3. После загрузки элемента управления ActiveX появится окно авторизации, как показано на рис.4.1.1.4.

Шаг 4. Введите имя пользователя и пароль в окне авторизации и нажмите кнопку «ОК» для входа в интерфейс просмотра «Живого видео». Вы можете управлять и настраивать IP-камеру, например, менять IP-адрес и т.п.

3.2. WAN (глобальная сеть)

Доступ через роутер или виртуальный сервер

Шаг 1. Произведете соединение аналогично шагам, описанным в разделе LAN. Войдите в систему и в базовой конфигурации сети установите данные порта, согласно рис.3.2.1.

Network basic config				
HTTP Port	80			
Data Port	9008			

Рис.3.2.1. Настройка порта

Шаг 2. Войдите в конфигурацию сети, раздел Конфигурация IP, чтобы изменить IP-адрес.

IP Config			
⊂ Obtain an I —	P address automatically owing IP address		
IP Address	192.168.6.6		
Subnet Mask	255.255.255.0	Gateway	192.168. 6 .1
Preferred DNS server:	210 . 21 . 53 . 2	Alternate DNS server:	210.21.196.6

Рис.3.2.2. ІР-конфигурация

ВНИМАНИЕ: Результаты описанных выше шагов должны быть сохранены после изменения порта и IP-адреса. После сохранения настроек снова войдите (перезайдите) в устройство.

Шаг 3. Войдите в интерфейс управления роутером через браузер IE. Переназначьте IP-адрес и порт IP-камеры во вкладке «Виртуальный Сервер». Название зависит от роутера.

			Port	Range		
Application	Start		End	Protocol	IP Address	Enabl
1	9008	to	9008	Both 💌	192.168.6. 6	
2	80	to	81	Both 💌	192.168.6. 6	-
3	10000	to	10001	Both 💌	192.168.6. 166	
4	21000	to	21001	Both 💌	192.168.6. 156	
5	7777	to	7778	Both 💌	192.168.6. 206	
6	1029	to	1030	Both 💌	192.168.6. 207	

Рис.3.2.3. Конфигурация роутера

Шаг 4. Откройте браузер IE и введите его WAN IP и http-порт для доступа. Следующие шаги аналогичны шагам 2, 3 и 4 *раздела 3.1.2. LAN*.

Сп	ец	ωф	ик	aц	ЯΝ
••••					

Модель		LTV-ICDM2-E8230L-V3.3-12				
	Матрица	1/3" CMOS				
	Количество эффективных пикселей (ГхВ)	1944x1092				
	Электронный затвор	1/25 - 1/100 000 c				
Видео	Разрешение	1920x1080				
	Частота кадров	До 25 к/с. при максимальном разрешении				
	Чувствительность	0 лк (ИК вкл.)				
	Кодек	H.264				
	Соотношение сигнал/шум	>50dB (АGС выкл.)				
	Тип объектива	Встроенный вариофокальный				
Объектив	Фокусное расстояние	f=3.3-12мм				
	Управление диафрагмой	DC				
Аналоговый выход (только	Выход на монитор	Композитный выход, разъем типа BNC, 75 Ом 1В р-р				
режим инсталляции)	Частота сканирования (ГхВ)	РАL: 15.625 кГц x 50 Гц, NTSC: 15.734 кГц x 59.94 Гц				
Аудио	Вход / Выход	Линейный вход/Линейный выход (необходим внешний усилитель)				
	Кодек	G.711A				
	Режим "день/ночь"	Есть, механический ИК-фильтр				
	ИК-подсветка	Встроенная, до 30 метров				
	Компенсация засветки	BLC				
	Регулировка усиления	AGC				
Функции	Баланс белого	ATW / Ручной / Предустановки				
	Режим накопления	-				
	Детекция движения	Есть				
	Тревожный вход/выход	1 вход/ 1выход				
	Поддержка карт памяти Micro SD	ТҒ, максимум 64GB				
	Сеть	RJ45				
Сеть	Протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP				
	Web-браузер	Internet Explorer				
	Безопасность	Защита паролем, фильтрация по IP и MAC -адресу				
	Питание	12В (DC), 9Вт; РОЕ (IEEE 802.3af), 9Вт				
	Исполнение	Уличное				
Физические	Класс защиты	IP66				
параметры	Рабочая температура	-40°C+50°C				
	Размеры (DxB)	150х128 мм				
	Bec	1.26 кг				

Матрица 1/3" СМОЅ с прогрессивной разверткой Разрешение Full HD 1080p Режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр) Вариофокальный объектив, f=3.3-12 мм ИК-подсветка, до 30 метров Поддержка кодека H.264 Поддержка SD-карт Двойное питание: 12B (DC) / РоЕ Класс защиты IP66, защита от пыли и воды Антивандальное исполнение Уличное исполнение, температурный режим работы -40°С...+50°С