



1. Длина кабеля излучателя, входящего в стандартный комплект поставки 20 метров
2. Не допускается перемещать местами черных жил из сине-черной и желто-черной пар
3. Для удлинения допускается использовать кабель типа 2x2x1,5 каблм с экраном для каждой жилы или для каждой пары и общим экраном, одобренный РРР (РМРС)
4. Максимальная допустимая суммарная длина кабеля между излучателем и приемопередатчиком 100 м без применения трансформатора

Схема подключения эхолота F-1000